

000/0060.020/20

Branddovend deken



Ons branddovend deken is de standaard in een goede brandpreventie geworden.



Eigenschappen

- Afmetingen: 1,2 x 1,8 m.
- Herbruikbaar. Conform **BS EN 1869:1997**.
- Automatische ontplooiing van de deken.
- Volledig afgestikt en voorzien van 2 handvaten.
- Rode ABS-koker.
- Ophangbaar. 1,2 x 1,8 m.

Gebruik

- Bij keukenbrand: Trek de blusdeken aan de banden uit de koker.
- Houd de blusdeken aan de banden vast voor het lichaam als bescherming tegen de vlammen.
- Leg de blusdeken over de brandhaard en laat deze liggen tot het vuur uit is.
- Schakel het kooktoestel uit.
- Bij kledingbrand: Wikkel het slachtoffer nauwsluitend in de blusdeken.



Inhoud

- Koker.

Bewaring

- Onbeperkte levensduur (mits na gebruik met de hand gewassen).
- Deken elke 12 maanden uit de container nemen en inspecteren.
- Wegwerpen indien beschadigd of vervuild.

Het branddovend deken is een medisch hulpmiddel.

Versie: 18/05/2024